

WTW FILTERS HRU 350

Schoonmaken of vervangen van de filters

Klik [hier](#) voor de HRU 350 of scan de QR code



De filters ombeurten reinigen, dit voorkomt dat stof de wisselaar wordt ingeblazen.

- 1 Neem de stekker uit de wandcontactdoos
- 2 Haal de filter uit de ventilatie-unit.
- 3 Reinig de filter met de stofzuiger of plaatst een nieuwe filter.
- 4 Als de filters vuil zijn, moeten ze worden gereinigd of vervangen.
- 5 Neem de HRU opnieuw in gebruik door de stekker terug in de wandcontactdoos te steken.

Reset filterindicatie:

Na het schoonmaken of wisselen van de filter kunt u de filtermelding resetten .

Bij **oranje knipperen** van de status-led: activeer eerst de sensor door 5 seconden de touch-knop in te drukken. Druk daarna tussen de 5 en 7 seconden op de touch-knop totdat het oranje knipperen ophoudt en de status-led 3 keer kort **groen knippert**.



Vragen over de bediening:

Technische helpdesk ITHO [088 427 55 65](tel:0884275565)